



1. Allmän information

Tack för att du har valt denna högkvalitativa produkt. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten för första gången och spara den för framtida referens.

Om du har tekniska frågor kan du när som helst kontakta oss via e-post på service@telestar.de.

2. Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du tar apparaten i bruk. Beakta alla varningar och anvisningar både på apparaten och i denna bruksanvisning.

- Undvik att utsätta produkten för våld, t.ex. genom vassa eller spetsiga föremål. Förvara tändaren utom räckhåll för barn.
- Öppna aldrig enheten själv. Underhålls- eller reparationsarbeten får endast utföras av

auktoriserad personal.

- Tändaren och i synnerhet tändkablarna får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Använd t.ex. en nagelfil för att ta bort vaxrester från tändpolerna (kablarna till ARC-flamman).
- Använd endast USB-uttaget på en bärbar dator eller en laddare för mobila enheter med en maximal uteffekt på 5 V DC / 3000 mA för laddning. Felaktig laddning kan leda till explosionsfara!
- Använd inte tändaren som ljuskälla. Håll alltid enheten borta från ditt ansikte, din hud, andra personer och olämpliga eller lättantändliga material. Se till att ljusbågen är helt släckt efter varje användning för att undvika olyckor.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller temperaturer över 50 °C, eftersom detta kan leda till överhettning, funktionsfel eller brandrisk och förkorta produktens livslängd.
- Koppla bort laddaren från enheten omedelbart efter full laddning.

3. Användning

TELESTAR CL 9 är utrustad med ett uppladdningsbart Li-ion-batteri (3,7 V, 220 mAh). Den integrerade boostertekniken omvandlar den låga batterispänningen till en halvsinusformad högspänning (7 kV vid 15 kHz) och genererar en ljusbåge med extremt hög temperatur mellan elektroderna.

Tack vare denna teknik är tändaren idealisk för att tända cigaretter, ljus, eldstäder och andra lättantändliga material. Eftersom den är uppladdningsbar är den ett miljövänligt alternativ till konventionella gas- eller bensintändare.

Ladda batteriet:

Ladda enheten helt innan du använder den för första gången. Använd USB-porten på en bärbar dator eller en lämplig laddare för mobila enheter (max. 5 V DC, 3000 mA).

1. Anslut tändarens mikro-USB-uttag till USB-porten eller laddaren – använd den medföljande kabeln.
2. Laddningen tar cirka 2–3 timmar.
3. Laddningsindikatorn slocknar när laddningen är klar.
4. Koppla bort laddaren när laddningen är klar – tändaren är nu klar att användas.

Tändning:

1. Öppna säkerhetsluckan genom att fälla ner spännet och trycka på den silverfärgade låsknappen.
2. Tryck sedan på tändknappen för att skapa en ljusbåge.
3. Håll det objekt som ska antändas mot ljusbågen.

Tändningen avslutas när du släpper knappen eller automatiskt efter cirka 6–8 sekunder tack vare den inbyggda överbelastningsskyddet. Efter en automatisk avstängning måste enheten svalna en kort stund innan den kan användas igen.

Ficklampa:

LED-ficklampa kan också aktiveras genom att trycka på tändknappen. Säkerhetsluckan måste vara stängd.

4. Tekniska data

- USB-ARC-Lighter (bågljus)
- Ficklampfunktion med två driftlägen (normalt ljus och SOS-blinkande ljus)
- Inbyggd kompass
- Skyddsklass: IP56 (vattentät)
- Material: zinklegering/ABS
- Robust lackering (bakad lack)
- Batterikapacitet: 220 mAh
- Driftstid:
- Ficklampa ca 2,5 timmar
- Ljusbåge: ca 50 tändningar
- Nominell spänning: 3,7 volt
- Laddningsanslutning: Micro-USB (DC 5 volt)
- Laddningstid: ca 2 timmar.
- Mått: 31 x 108 x 22 mm (B/H/D)
- Vikt: 43 g

Information om överensstämmelse

Härmed intygar Telestar GmbH att följande enhet uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU, inklusive delegerat direktiv (EU) 2015/863 och REACH-förordningen (EG)

nr 1907/2006:

TELESTAR CL 9 (art.nr. 5100002)
Företaget har en försäkring om överensstämmelse för dessa produkter:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a,
D-97618 Niederlauer
Försäkringen om överensstämmelse kan laddas ner från vår hemsida:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Information om avfallshantering av ackumulatörer och batterier



Gamla apparater får inte kastas i hushållsavfallet, utan måste lämnas in kostnadsfritt till kommunala insamlingsställen eller butiker. Utbytbara batterier och ackumulatörer måste tas bort och kasseras separat innan apparaten lämnas in.



Batterier och ackumulatörer ska samlas in separat och kan lämnas in gratis på insamlingsställen eller i butiker. Litiumakkumulatörer ska laddas ur innan de lämnas in och polerna ska tejpas över för att undvika kortslutning.

TELESTAR GmbH
Brückenstraße 2a
D-97618 Niederlauer

www.telestar.de
info@telestar.de



Version 1.0
(07/2025)