



### 1. Remarques générales

Merci d'avoir choisi ce produit haut de gamme. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour toute question technique, vous pouvez à tout moment envoyer un e-mail à [service@telestar.de](mailto:service@telestar.de).

### 2. Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Respectez toutes les mises en garde et remarques figurant sur l'appareil lui-même et dans le présent mode d'emploi.

- Évitez toute violence sur le produit, par exemple avec des objets tranchants ou pointus.
- Conservez toujours l'allume-feu hors de portée des enfants.

- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Les travaux d'entretien ou de réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé agréé.
- L'allumeur et en particulier les fils d'allumage ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Pour éliminer les résidus de cire des pôles d'allumage (les fils de la flamme ARC), utilisez par exemple une lime à ongles.
- Pour le recharger, utilisez exclusivement la prise USB d'un ordinateur portable ou un chargeur d'appareil mobile avec une puissance de sortie maximale de 5 V CC / 3000 mA.
- Un chargement incorrect peut entraîner un risque d'explosion !
- N'utilisez pas l'allume-cigare comme source de lumière.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de votre visage, de votre peau, d'autres personnes et de matériaux inappropriés ou facilement inflammables. Veillez à ce que l'arc électrique soit complètement éteint après chaque utilisation afin d'éviter tout accident.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à une flamme nue ou à des températures supérieures à 50 °C, car cela pourrait entraîner une surchauffe, un dysfonctionnement ou un risque d'incendie et réduire la durée de vie du produit.
- Débranchez le chargeur de l'appareil immédiatement après la fin de la charge.

### 3. Utilisation

Le TELESTAR CL 9 est équipé d'une batterie Li-Ion rechargeable (3,7 V, 220 mAh). La technologie Booster intégrée convertit la faible tension de la batterie en une haute tension semi-sinusoïdale (7 kV à 15 kHz) et génère un arc électrique à très haute température entre les électrodes.

Grâce à cette technologie, l'allume-feu est idéal pour allumer des cigarettes, des bougies, des cheminées et d'autres matériaux facilement inflammables. Rechargeable, il constitue une alternative écologique aux briquets à gaz ou à essence classiques.

#### Recharge de la batterie :

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Pour ce faire, utilisez le port USB d'un ordinateur portable ou un chargeur pour appareil mobile adapté (max. 5 V CC, 3000 mA).

1. Connectez la prise micro USB de l'allume-cigare au port USB ou au chargeur à l'aide du câble fourni.
2. Le chargement dure environ 2 à 3 heures.
3. L'indicateur de charge s'éteint dès que le chargement est terminé.
4. Débranchez le chargeur une fois le chargement terminé : l'allume-cigare est alors prêt à l'emploi.

#### Allumage :

1. Ouvrez le capot de sécurité en rabattant le loquet et en appuyant sur le bouton de verrouillage argenté.
2. Appuyez ensuite sur le bouton d'allumage pour créer un arc électrique.

3. Maintenez l'objet à allumer près de l'arc électrique.

Le processus d'allumage s'arrête lorsque vous relâchez le bouton ou automatiquement après environ 6 à 8 secondes grâce à la protection intégrée contre les surcharges.

Après un arrêt automatique, l'appareil doit refroidir brièvement avant de pouvoir être réutilisé.

#### Lampe de poche :

La lampe torche LED peut également être activée en appuyant sur le bouton d'allumage. Le clapet de sécurité doit être fermé pour cela.

### 4. Caractéristiques techniques

- Briquet USB ARC (briquet à arc électrique)
- Fonction lampe de poche avec deux modes de fonctionnement (lumière normale et lumière clignotante SOS)
- Boussole intégrée
- Indice de protection : IP56 (étanche)
- Matériau : alliage de zinc / ABS
- Peinture robuste (peinture cuite au four)
- Capacité de la batterie : 220 mAh
- Autonomie :  
Lampe de poche env. 2,5 heures  
Arc électrique : env. 50 allumages
- Tension nominale : 3,7 volts
- Port de chargement : micro-USB (5 volts CC)
- Durée de charge : env. 2 heures
- Dimensions : 31 x 108 x 22 mm (L/H/P)
- Poids : 43 g

#### Informations relatives à la conformité

Par la présente, la société Telestar GmbH déclare que l'appareil suivant est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive RoHS

2011/65/UE, y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 et le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :

TELESTAR CL 9 (réf. 5100002)

La déclaration de conformité relative à ces produits est disponible auprès de la société : TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur notre page d'accueil : <https://www.telestar.de/support/dl/>

#### Remarque concernant l'élimination des piles et batteries rechargeables



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être rapportés gratuitement dans les points de collecte communaux ou dans les magasins. Les piles et accumulateurs amovibles doivent être retirés et éliminés séparément avant la remise.



Les piles et les batteries rechargeables doivent être collectées séparément et peuvent être déposées gratuitement dans des points de collecte ou dans les magasins. Les batteries au lithium doivent être déchargées avant d'être déposées et leurs pôles doivent être recouverts afin d'éviter tout court-circuit.

TELESTAR GmbH  
Brückenstraße 2a  
D-97618 Niederlauer

[www.telestar.de](http://www.telestar.de)  
[info@telestar.de](mailto:info@telestar.de)

