

## Anleitung für USB Software Updates

### TELESTAR TOP 200/250/300/400/500/550

Über die USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Radios zu aktualisieren.

Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software **muss** entpackt werden. Die entpackte Datei (.bin-Datei) kopieren Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses mit dem Radio.

Es empfiehlt sich, einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 8 GB für das Update zu verwenden! USB-Sticks mit einer höheren Speicherkapazität wie 8 GB werden zur Durchführung eines Software-Updates eventuell **nicht** vom Radiogerät unterstützt.

Formatieren Sie unbedingt den verwendeten USB-Stick in „FAT32“, oder optional in „exFAT“!

1. Die **bin-Datei** kopieren Sie auf einen formatierten USB-Stick
2. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Port des Radios
3. Öffnen Sie das **Menü**
4. Öffnen Sie den Menüpunkt „**System**“
5. Öffnen Sie die Option „**Software Update**“
6. Öffnen Sie die Option „**über USB**“
7. Wählen Sie nun die Software-Datei mit der Dateierdung .bin an
8. Die aktuelle Software wird vom Gerät erkannt und die Aktualisierung kann gestartet werden
9. **Folgen Sie bitte den Angaben im Display des Radiogerätes!**
10. Nach Aktualisierung der Software schaltet das Gerät automatisch aus und startet neu.

„Es empfiehlt sich (ist jedoch kein MUSS), im Anschluss der Aktualisierung nochmals die Werkseinstellungen aufzurufen und eine erneute Erstinstallation zu durchlaufen.“

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne per Email an unseren Service wenden:

[service@telestar.de](mailto:service@telestar.de)

[www.telestar.de](http://www.telestar.de)