



1. Informações gerais

Muito obrigado por ter escolhido este produto de alta qualidade. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para referência futura.

Em caso de dúvidas técnicas, pode contactar-nos a qualquer momento por e-mail para service@telestar.de.

2. Instruções de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de colocar o aparelho em funcionamento. Preste atenção a todos os avisos e instruções, tanto no próprio aparelho como neste manual de instruções.

- Evite qualquer tipo de violência sobre o produto, por exemplo, com objetos afiados ou pontiagudos.
- Mantenha sempre o acendedor fora do

alcance das crianças.

- Nunca abra o aparelho por conta própria. Os trabalhos de manutenção ou reparação só podem ser realizados por pessoal especializado autorizado.
- O acendedor e, em particular, os fios de ignição não devem entrar em contacto com água ou outros líquidos.
- Para remover resíduos de cera dos pólos de ignição (os fios da chama ARC), utilize, por exemplo, uma lima de unhas.
- Para carregar, utilize exclusivamente a tomada USB de um computador portátil ou um carregador de dispositivos móveis com uma potência máxima de saída de 5 V CC / 3000 mA. O carregamento inadequado pode causar risco de explosão!
- Não utilize o isqueiro como fonte de luz. Mantenha sempre o dispositivo afastado do rosto, da pele, de outras pessoas e de materiais inadequados ou facilmente inflamáveis.
- Certifique-se de que o arco elétrico está completamente desligado após cada utilização, para evitar acidentes.
- Não exponha o produto à luz solar direta, fogo aberto ou temperaturas acima de 50 °C, pois isso pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou risco de incêndio e reduzir a vida útil do produto.
- Desligue o carregador do dispositivo imediatamente após a carga completa.

3. Utilização

O TELESTAR CL 9 está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio (3,7 V, 220 mAh). A tecnologia booster integrada converte a baixa tensão da bateria em alta tensão semissinusoidal (7 kV a 15 kHz) e gera um arco elétrico com temperatura extremamente alta entre os eletrodos.

Graças a esta tecnologia, o isqueiro é ideal para acender cigarros, velas, lareiras e outros materiais facilmente inflamáveis. Devido à sua recarregabilidade, é uma alternativa ecológica aos isqueiros convencionais a gás ou gasolina.

Carregamento da bateria:

Carregue completamente o dispositivo antes de utilizá-lo pela primeira vez. Para isso, utilize a porta USB de um computador portátil ou um carregador adequado para dispositivos móveis (máx. 5 V CC, 3000 mA).

1. Ligue a ficha micro USB do isqueiro à porta USB ou ao carregador, utilizando o cabo fornecido.
2. O processo de carregamento demora cerca de 2 a 3 horas.
3. O indicador de nível de carga apaga-se assim que o processo de carregamento estiver concluído.
4. Desligue o carregador após o carregamento completo – o isqueiro está agora pronto a ser utilizado.

Acender:

1. Abra a tampa de segurança, inclinando a alavanca e pressionando o botão de bloqueio prateado.

2. Em seguida, pressione o botão de ignição para criar um arco elétrico.
3. Segure o objeto a ser inflamado no arco elétrico.

O processo de ignição termina quando solta o botão ou automaticamente após cerca de 6 a 8 segundos, graças à proteção contra sobrecarga integrada. Após um desligamento automático, o dispositivo precisa arrefecer um pouco antes de poder ser utilizado novamente.

Lanterna:

A lanterna LED também pode ser ativada pressionando o botão de ignição. Para isso, a tampa de segurança deve estar fechada.

4. Dados técnicos

- Isqueiro USB ARC (isqueiro de arco elétrico)
- Função de lanterna com dois modos de funcionamento (luz normal e luz intermitente SOS)
- Bússola integrada
- Classe de proteção: IP56 (à prova de água)
- Material: liga de zinco/ABS
- Pintura resistente (tinta cozida)
- Capacidade da bateria: 220 mAh
- Tempo de funcionamento:
- Lanterna: aprox. 2,5 horas
- Arco elétrico: aprox. 50 ignições
- Tensão nominal: 3,7 volts
- Porta de carregamento: Micro-USB (DC 5 volts)
- Tempo de carregamento: aprox. 2 horas
- Dimensões: 31 x 108 x 22 mm (L/A/P)
- Peso: 43 g

Informação de conformidade

A empresa Telestar GmbH declara que o seguinte equipamento está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições relevantes da Diretiva RoHS 2011/65/UE,

incluindo a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 e o Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006: TELESTAR CL 9 (N.º de artigo 5100002) A declaração de conformidade relativa a estes produtos encontra-se disponível na empresa: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer Pode descarregar a declaração de conformidade na nossa página inicial: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Informação sobre a eliminação de baterias recarregáveis e baterias



Os aparelhos usados não devem ser descartados no lixo doméstico, mas devem ser devolvidos gratuitamente em pontos de recolha municipais ou em lojas. As pilhas e baterias removíveis devem ser retiradas e descartadas separadamente antes da devolução.



As pilhas e baterias devem ser recolhidas separadamente e podem ser entregues gratuitamente em pontos de recolha ou em lojas. As baterias de lítio devem ser descarregadas antes da entrega e os pólos devem ser cobertos com fita adesiva para evitar curto-circuitos.

TELESTAR GmbH
Brückenstraße 2a
D-97618 Niederlauer

www.telestar.de
info@telestar.de

