

Anleitung für USB Software Updates

TELESTAR TOP 100

Über die USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Radios zu aktualisieren.

Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software **muss** entpackt werden. Die entpackte Datei (.ufw-Datei) kopieren Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses mit dem Radio.

Es empfiehlt sich, einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 8 GB für das Update zu verwenden! USB-Sticks mit einer höheren Speicherkapazität wie 8 GB werden zur Durchführung eines Software-Updates eventuell **nicht** vom Radiogerät unterstützt.

Formatieren Sie unbedingt den verwendeten USB-Stick in „FAT32“, oder optional in „exFAT“!

1. Die **ufw-Datei** kopieren Sie auf einen formatierten USB-Stick.
2. Schalten Sie das Radio, falls es eingeschaltet ist, aus.
3. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Port des Radios.
4. Schalten Sie das Radio dann wieder ein.
5. Das Software Update wird dann sofort automatisch gestartet.
6. Schalten Sie das Radio während dem Updatevorgang nicht aus.
7. Nach Aktualisierung der Software schaltet das Gerät automatisch aus und startet neu.

„Es empfiehlt sich (ist jedoch kein MUSS), im Anschluss der Aktualisierung nochmals die Werkseinstellungen aufzurufen und eine erneute Erstinstallation zu durchlaufen.“

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne per Email an unseren Service wenden:

service@telestar.de

www.telestar.de