

TELESTAR[®]

FM-T1



Scannen für Anleitung
in weiteren Sprachen

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern lassen.
- Nur den empfohlenen Adapter für den Zigarettenanzünder verwenden.
- Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze über 50 °C und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Für eine sichere Nutzung im Fahrzeug ist eine feste Befestigung erforderlich.
- Gerät nicht abdecken und von Wasser oder Wärmequellen fernhalten.
- Funkverbindungen (DAB+/UKW, Bluetooth) können durch Hindernisse oder Störungen beeinträchtigt werden.
- Vor der Reinigung vom Strom trennen und nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen – keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten verwenden.
- Reparaturen ausschließlich durch Fachpersonal durchführen lassen.




Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel kostenfrei zurückgegeben werden. Herausnehmbare Altbatterien und -akkus sind vor der Abgabe separat zu entfernen und zu entsorgen.

2. Lieferumfang

- TELESTAR FM-T1
- Bedienungsanleitung

3. Bezeichnungen



1. PD20W-Anschluss
2. LED-Anzeige
3. USB-/U-Disk-Anschluss
4. Frequenzeinstellung (CH)
5. Lichttaste
6. Multifunktions-Drehknopf
7. Metallkontakt
8. QC3.0-Ladeanschluss
9. Mikrofon
10. Bass-Taste
11. Mehrfarbige Ambientebeleuchtung
12. TF-Kartensteckplatz

4. Grundlegende Bedienung

1. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs. Das Display leuchtet auf und zeigt den Startstatus sowie die Batteriespannung an und informiert, ob die Spannung normal ist. Gleichzeitig wird der drahtlose Modus aktiviert.
2. Schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie manuell eine UKW-Frequenz ein, die möglichst frei von starken Radiosignalen ist. Wählen Sie dieselbe Frequenz auch am FM-Transmitter aus, damit Sie die Musik des Players über das Autoradio hören können.

Hinweis: Um eine optimale Klangqualität zu erzielen, stimmen Sie die Frequenz des Transmitters exakt auf eine freie Frequenz des Radios ab.

5. Spannungswarnfunktion

Bei 12V-Fahrzeugen liegt eine Spannungsabweichung vor, wenn die Spannung unter 11,5 V oder über 14,9 V liegt. Bei 24V-Fahrzeugen gelten Spannungen unter 23,1 V oder über 27,3 V als abnormal.

Die Spannungswarnfunktion informiert zuverlässig über den Zustand der Fahrzeugbatterie.

6. Drahtlose Verbindung (Bluetooth)

Beim ersten Einsatz koppeln Sie Ihr Smartphone manuell mit dem Gerät:

1. Gerät in den Zigarettenanzünder einstecken.
2. Bluetooth auf dem Smartphone aktivieren und nach „FM-T1“ suchen.

3. Nach erfolgreicher Kopplung wird die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt.
4. Sobald verbunden, können Musikdateien vom Smartphone wiedergegeben werden.

Automatische Verbindung:

Das Gerät verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Smartphone. (Bitte schalten Sie zuerst die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und danach das Gerät.)

7. Freisprechen (Bluetooth-Telefonie)

1. Anruf annehmen: Kurzer Druck auf die Anruftaste (☎).
2. Anruf auflegen: Kurzer Druck auf die Anruftaste (☎) während des Gesprächs.
3. Anruf ablehnen: Langer Druck auf die Anruftaste (☎), wenn ein Anruf eingeht.
4. Letzte Nummer wählen: Zweimal kurz die Anruftaste (☎) drücken.

8. Wiedergabereihenfolge

Das Gerät spielt Musik in folgender Priorität ab:
Bluetooth ► TF-Karte ► USB-Stick

9. Im Wiedergabemodus

1. Titelauswahl:
Drehregler (⌚) kurz nach links drehen: nächster Titel
Drehregler (⌚) kurz nach rechts drehen: vorheriger Titel
2. Lautstärkeregelung:
Drehregler (⌚) lange gegen den Uhrzeigersinn drehen:

Lautstärke verringern
Drehregler (⌚) lange im Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke erhöhen

3. Wiedergabe/Pause:
Kurzer Druck auf die Anruftaste (☎): Musik pausieren oder fortsetzen

4. Frequenz einstellen:
Langer Druck auf die [CH]-Taste: Frequenzmodus aktivieren
Danach den Drehregler verwenden, um die Frequenz zu ändern

5. Bassmodus aktivieren:
Kurzer Druck auf die [BASS]-Taste

6. Wiedergabepriorität:
Bluetooth hat Vorrang gegenüber USB und TF-Karte. Nach Abschluss einer Bluetooth-Wiedergabe wird zur vorherigen Quelle zurückgeschaltet.

7. Quellenwechsel:
Langer Druck auf die Anruftaste (☎): zwischen USB, TF-Karte und Bluetooth umschalten (nur wenn ein USB-Stick oder eine TF-Karte eingesteckt ist)

10. Farbige Ambientebeleuchtung

Kurzer Druck auf die Lichttaste, um die LED-Beleuchtung ein-/auszuschalten und den Modus zu wechseln:

1. Dauerlicht
2. Atmendes Licht
3. Monochrom-Farbwechsel

11. KFZ-Ladefunktion

- USB-Anschluss: Zum Laden geeignet, wenn ein reines Ladekabel (ohne Datenübertragung) verwendet wird.
- PD-Anschluss (USB-C): Schnellladung kompatibler Geräte.
- QC3.0-Anschluss: Schnelles Aufladen von Mobilgeräten mit Quick Charge-Technologie.

Technische Daten

Leistungsmerkmale:

- Bluetooth FM-Transmitter
- Material: ABS + Metall
- Frequenzbereich: 87.5 – 108.0 MHz
- Bluetooth 5.3 (max. 5 m Reichweite)
- Audioformate: WMA, MP3, WAV
- Ausgänge:
 - USB-A 3.0 (QC): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 Watt)
 - USB-C (PD): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Watt)
- Eingangsspannung: 12V–24V (geeignet für PKW, LKW, etc.)
- Freisprechfunktion: Integriertes Mikrofon, einfacher Wechsel zwischen Privat- und Freisprechmodus
- Verstellbare mehrfarbige LED-Ambientebeleuchtung
- Anzeige der Übertragungsfrequenz und Bordspannung
- Wiedergabe über USB-Stick oder TF-Karte
- Automatische Speicherfunktion bei Stromunterbrechung
- KFZ-Ladegerät mit zwei USB-A und einem USB-C-PD-Anschluss

Abmessungen / Gewicht:

- Abmessungen: 54 x 89 x 47 mm (B/H/T)
- Gewicht: 47 g

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Telestar GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU, der RE Richtlinie 2014/53/EU sowie der REACH 1907/2006 befindet:

TELESTAR FM-T1 (Art-Nr. 5700001)

Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage downloaden:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben. Änderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de