




1. Allgemeine Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagewecke auf.

Bei technischen Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail an service@telestar.de wenden.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise am Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.

- Kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lichtbogen niemals auf Menschen oder Tiere richten. Von Gesicht, Haut, Haaren und Kleidung fernhalten.

- Elektroden und Lichtbogen während des Betriebs nicht berühren.
- Von leicht entzündlichen Materialien, Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen fernhalten.
- Gerät nicht öffnen, zerlegen oder verändern. Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Vor Stößen, Quetschungen sowie scharfen oder spitzen Gegenständen schützen.
- Gerät nicht untertauchen. Nur in trockenem Zustand verwenden und laden. USB-C-Anschluss trocken halten.
- Rückstände an den Elektroden nur am ausgeschalteten und abgekühlten Gerät mit einer trockenen, weichen Bürste oder einem nichtmetallischen Werkzeug entfernen.
- Zum Laden ausschließlich einen geeigneten USB-Anschluss oder ein USB-Netzteil mit 5 V DC / max. 3000 mA verwenden.
- Gerät während des Ladens nicht verwenden. Ladekabel nach vollständiger Aufladung entfernen.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Bei Beschädigung, ungewöhnlicher Erwärmung, Geruch oder Rauch nicht weiterverwenden.
- Den Lichtbogen nicht als Lichtquelle verwenden. Hierfür ausschließlich die LED-Taschenlampe nutzen.
- Nach der Verwendung sicherstellen, dass der Lichtbogen ausgeschaltet ist, und die Sicherheitsklappe schließen.

3. Benutzung

Das TELESTAR CL 12 ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku (3,7 V, 220 mAh) ausgestattet. Die integrierte Booster-Technologie wandelt die geringe Akkuspannung in eine Halbsinus-Hochspannung (7 kV bei 15 kHz) um und erzeugt zwischen den Elektroden einen Lichtbogen mit extrem hoher Temperatur.

Dank dieser Technik eignet sich der Anzünder ideal zum Entzünden von Zigaretten, Kerzen, Kaminen und anderen leicht entflammaren Materialien. Aufgrund der Wiederaufladbarkeit stellt er eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Benzinfeuerzeugen dar.

Aufladen des Akkus:

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie hierzu den USB-Anschluss eines Laptops oder ein geeignetes Mobilgerät-Ladegerät (max. 5 V DC, 3000 mA).

1. Verbinden Sie die USB-C-Buchse des Anzünders mit dem USB-Anschluss oder Ladegerät – nutzen Sie dafür das mitgelieferte Kabel.
2. Der Ladevorgang dauert etwa 2–3 Stunden.
3. Die Ladestandsanzeige erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Trennen Sie das Ladegerät nach vollständiger Aufladung – der Anzünder ist nun einsatzbereit.

Zünden:

1. Öffnen Sie die Sicherheitsklappe, indem Sie den Bügel umlegen und den silbernen Arretierungsknopf drücken.

2. Drücken Sie anschließend den Zündknopf, um einen Lichtbogen zu erzeugen.
3. Halten Sie das zu entzündende Objekt an den Lichtbogen.

Der Zündvorgang endet, wenn Sie den Knopf loslassen oder automatisch nach ca. 6–8 Sekunden dank des integrierten Überlastschutzes. Nach einer automatischen Abschaltung muss das Gerät kurz abkühlen, bevor es erneut verwendet werden kann.

Taschenlampe:

Die LED-Taschenlampe kann ebenfalls durch Drücken des Zündknopfs aktiviert werden. Dabei muss die Sicherheitsklappe geschlossen sein.

4. Technische Daten

- USB-ARC-Lighter (Lichtbogen-Feuerzeug)
- Taschenlampenfunktion mit zwei Betriebsmodi (Normallicht und SOS-Blinklicht)
- Integrierter Kompass
- Schutzart: IP56 (staub- und strahlwassergeschützt)
- Material: Zinklegierung / ABS
- Robuste Lackierung (Baking Paint)
- Akkukapazität: 220 mAh
- Betriebsdauer:
 - Taschenlampe ca. 2,5 Std.
 - Lichtbogen: ca. 50 Zündungen
- Nennspannung: 3,7 Volt
- Ladeanschluss: USB-C (DC 5 Volt, max. 3 A)
- Ladedauer: ca. 2 Std.
- Abmessungen: 31 x 108 x 22 mm (B/H/T)
- Gewicht: 43 g

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Telestar GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS-

Richtlinie 2011/65/EU einschließlich Delegierter Richtlinie (EU) 2015/863 und der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 befindet: TELESTAR CL 12 (Art-Nr. 5100005) Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage downloaden: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Elektrogerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Altgerät kostenfrei bei einer kommunalen Sammelstelle oder einer dafür vorgesehenen Rücknahmestelle des Handels ab.

Der Akku ist fest im Gerät eingebaut. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen oder das Gerät zu öffnen. Geben Sie das Gerät vollständig bei der Sammelstelle ab. Die fachgerechte Entnahme und Verwertung des Akkus erfolgt im Rahmen der Behandlung des Altgerätes.

TELESTAR GmbH
Brückenstraße 2a
D-97618 Niederlauer

www.telestar.de
info@telestar.de



Version 1.1
(08/2026)