

TELESTAR[®]

FM-T2



Escanear para obtener instrucciones en otros idiomas.

1. Sicherheitshinweise

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato.
- No deje el aparato sin vigilancia cerca de niños. Utilice únicamente el adaptador recomendado para el encendedor del coche.
- Proteja el aparato de la humedad, del calor superior a 50 °C y de la luz solar directa.
- Para un uso seguro en el vehículo, es necesario fijarlo firmemente.
- No cubra el dispositivo y manténgalo alejado del agua y de fuentes de calor.
- Las conexiones inalámbricas (DAB+/FM, Bluetooth) pueden verse afectadas por obstáculos o interferencias.
- Desconéctelo de la corriente antes de limpiarlo y límpielo solo con un paño seco y suave; no utilice productos de limpieza ni líquidos.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado.




Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica, sino que deben devolverse sin coste alguno en los puntos de recogida municipales o en los comercios. Las pilas y baterías extraíbles deben retirarse y desecharse por separado antes de la entrega.

2. Contenido del suministro

- TELESTAR FM-T2
- Manual de instrucciones

3. Denominaciones



1. Conector de carga QC3.0
2. Conector PD20W
3. Indicador LED
4. Botón de luz
5. Título anterior
6. Contacto metálico
7. Micrófono
8. Título siguiente
9. Botón giratorio multifunción
10. Iluminación ambiental multicolor

4. Funcionamiento básico

1. Conecte el dispositivo al encendedor del vehículo. La pantalla se iluminará y mostrará el estado de inicio, así como el voltaje de la batería, e informará si el voltaje es normal. Al mismo tiempo, se activará el modo inalámbrico.
2. Encienda la radio del coche y sintonice manualmente una frecuencia FM que esté lo más libre posible de señales de radio fuertes. Seleccione la misma frecuencia en el transmisor FM para poder escuchar la música del reproductor a través de la radio del coche.

Nota: Para obtener una calidad de sonido óptima, sintonice la frecuencia del transmisor exactamente con una frecuencia libre de la radio.

5. Función de aviso de tensión

En los vehículos de 12 V, se produce una desviación de tensión cuando la tensión es inferior a 11,5 V o superior a 14,9 V. En los vehículos de 24 V, se consideran anormales las tensiones inferiores a 23,1 V o superiores a 27,3 V.

La función de aviso de tensión informa de forma fiable sobre el estado de la batería del vehículo.

6. Conexión inalámbrica (Bluetooth)

La primera vez que lo utilice, conecte su smartphone manualmente al dispositivo:

1. Enchufa el dispositivo en el encendedor del coche.
2. Activa el Bluetooth en el smartphone y busca «FM-T2».
3. Una vez emparejados, la conexión se establecerá automáti-

camente en el futuro.

4. Una vez conectado, podrás reproducir archivos de música desde el smartphone.

Conexión automática:

El dispositivo se conectará automáticamente al último smartphone conectado la próxima vez que se encienda. (Encienda primero la función Bluetooth de su teléfono y, a continuación, el dispositivo).

7. Manos libres (telefonía Bluetooth)

1. Aceptar una llamada: pulsar brevemente el botón de llamada (☎).
2. Colgar una llamada: pulsar brevemente el botón de llamada (☎) durante la conversación.
3. Rechazar una llamada: pulsar prolongadamente el botón de llamada (☎) cuando se recibe una llamada.
4. Marcar el último número: pulsar dos veces brevemente el botón de llamada (☎).

8. Control de volumen

Gire el control giratorio (⤵) en sentido antihorario: para bajar el volumen.

Gire el control giratorio (⤴) en sentido horario: para subir el volumen.

Nota: En primer lugar, ajuste el volumen del smartphone y del transmisor al máximo y, a continuación, regule el volumen de la radio del coche para obtener la mejor calidad de sonido.

9. Ajustar la frecuencia

Mantenga pulsado el botón giratorio multifunción hasta que la pantalla de frecuencia parpadee. A continuación, utilice el control giratorio para cambiar la frecuencia.

10. Iluminación ambiental de colores

Pulse brevemente el botón de luz para encender/apagar la iluminación LED y cambiar de modo:

1. Efecto arcoíris
2. Luz que respira

11. Función de carga para vehículos

- Conexión USB: apta para cargar si se utiliza un cable de carga puro (sin transferencia de datos).
- Conexión PD (USB-C): carga rápida de dispositivos compatibles.
- Conexión QC3.0: carga rápida de dispositivos móviles con tecnología Quick Charge.

Datos técnicos

Características de rendimiento:

- Transmisor FM Bluetooth
- Material: ABS + metal
- Rango de frecuencia: 87,5-108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (alcance máximo de 5 m)
- Salidas:
 - USB-A 3.0 (QC): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 vatios)
 - USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 vatios)
- Tensión de entrada: 12 V-24 V (apto para turismo, camiones, etc.)
- Control por voz: compatible con Siri, Google Assistant, Bixby, etc.
- Protocolos: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, etc.
- Función manos libres: micrófono integrado, cambio sencillo entre modo privado y manos libres
- Iluminación ambiental LED: 2 modos (arcoíris, respiración), ajustable mediante diseño táctil en anillo
- Indicación de la frecuencia de transmisión y la tensión a bordo
- Cargador para coche con un puerto USB-A y un puerto USB-C-PD

Dimensiones / Peso:

- Dimensiones: 44 x 78 x 43 mm (ancho/alto/profundidad)
- Peso: 37 g

Información sobre conformidad

Por la presente, la empresa Telestar GmbH declara que el siguiente dispositivo cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones pertinentes de la Directiva RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE, la Directiva RE 2014/53/UE y el Reglamento REACH 1907/2006:

TELESTAR FM-T1 (n.º de art. 5700002)

La empresa dispone de la declaración de conformidad de estos productos:

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Puede descargar la declaración de conformidad en nuestra página web:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Exención de responsabilidad

Este manual de instrucciones ha sido elaborado con el mayor cuidado. No obstante, no asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores, erratas o datos incorrectos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas. El uso del producto es responsabilidad exclusiva del usuario.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Teléfono: 09771 / 63567-200 Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de