

TELESTAR[®]

FM-T2



Skanna för instruktioner på andra språk

1. Säkerhetsanvisningar

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du tar apparaten i bruk.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt i närheten av barn.
- Använd endast den rekommenderade adaptorn för cigarettändaren.
- Skydda apparaten från fukt, värme över 50 °C och direkt solljus.
- För säker användning i fordonet krävs en fast montering.
- Täck inte över enheten och håll den borta från vatten eller värmekällor.
- Radioförbindelser (DAB+/FM, Bluetooth) kan störas av hinder eller störningar.
- Koppla bort enheten från strömkällan före rengöring och rengör den endast med en torr, mjuk trasa – använd inte rengöringsmedel eller vätskor.
- Reparationer får endast utföras av behörig personal.



Gamla apparater får inte kastas i hushållsavfallet, utan måste lämnas in kostnadsfritt till kommunala insamlingsställen eller butiker. Utbytbara batterier och ackumulatörer måste tas bort och kasseras separat innan apparaten lämnas in.

2. Leveransomfattning

- TELESTAR FM-T2
- Bruksanvisning

3. Beteckningar



1. QC3.0-laddningsanslutning
2. PD20W-anslutning
3. LED-display
4. Ljusknapp
5. Föregående titel
6. Metallkontakt
7. Mikrofon
8. Nästa titel
9. Multifunktionell vridknapp
10. Flerfärgad omgivningsbelysning

4. Grundläggande användning

1. Anslut enheten till cigarettändaren i bilen. Displayen tänds och visar startstatus samt batterispänning och informerar om spänningen är normal. Samtidigt aktiveras trådlöst läge.
2. Slå på bilradion och ställ in en FM-frekvens manuellt som är så fri från starka radiosignaler som möjligt. Välj samma frekvens på FM-sändaren så att du kan lyssna på musik från spelaren via bilradion.

Anmärkning: För att uppnå optimal ljudkvalitet, ställ in sändarens frekvens exakt på en ledig frekvens på radion.

5. Spänningsvarningsfunktion

I 12 V-fordon föreligger en spänningsavvikelse om spänningen är lägre än 11,5 V eller högre än 14,9 V. I 24 V-fordon anses spänningar under 23,1 V eller över 27,3 V vara onormala. Spänningsvarningsfunktionen ger tillförlitlig information om fordonets batteristatus.

6. Trådlös anslutning (Bluetooth)

Vid första användningen kopplar du din smartphone manuellt till enheten:

1. Anslut enheten till cigarettändaren.
2. Aktivera Bluetooth på smarttelefonen och sök efter „FM-T2“.
3. Efter lyckad koppling kommer anslutningen att upprättas

3. automatiskt i framtiden.
4. Så snart anslutningen är upprättad kan musikfiler spelas upp från smarttelefonen.

Automatisk anslutning:

När enheten slås på nästa gång ansluts den automatiskt till den senast anslutna smarttelefonen. (Aktivera först Bluetooth-funktionen på din telefon och sedan enheten.)

7. Högtalartelefon (Bluetooth-telefoni)

1. Svara på samtal: Tryck kort på samtalsknappen (☎).
Avsluta samtal: Tryck kort på samtalsknappen (☎) under samtalet.
Avisa samtal: Tryck länge på samtalsknappen (☎) när ett samtal kommer in.
Ring senaste numret: Tryck två gånger kort på samtalsknappen (☎).

8. Volymkontroll

Vrid reglaget (☎) moturs: Sänk volymen
Vrid reglaget (☎) medurs: Höj volymen

Anmärkning: Ställ först in volymen på smarttelefonen och sändaren på max och justera sedan volymen på bilradion – så får du bästa möjliga ljudkvalitet.

9. Ställa in frekvens

Tryck länge på multifunktionsratten tills frekvensindikatorn blinkar. Använd sedan ratten för att ändra frekvensen.

10. Färgad stämningsbelysning

Tryck kort på ljusknappen för att slå på/stänga av LED-belysningen och byta läge:
1. Regnbågseffekt
2. Andande ljus

11. Laddningsfunktion för fordon

- USB-anslutning: Lämplig för laddning om en ren laddningskabel (utan dataöverföring) används.
- PD-anslutning (USB-C): Snabbladdning av kompatibla enheter.
- QC3.0-anslutning: Snabbladdning av mobila enheter med Quick Charge-teknik.

Tekniska data

Prestandaegenskaper:

- Bluetooth FM-sändare
- Material: ABS + metall
- Frekvensområde: 87,5–108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (max. 5 m räckvidd)
- Utgångar:
 - USB-A 3.0 (QC): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 watt)
 - USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 watt)
- Ingångsspänning: 12V–24V (lämplig för personbilar, lastbilar etc.)
- Röststyrning: Stöd för Siri, Google Assistant, Bixby etc.
- Protokoll: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, etc.
- Handsfree-funktion: Inbyggd mikrofon, enkelt byte mellan privat- och handsfree-läge
- LED-omgivningsbelysning: 2 lägen (regnbåge, andande), justerbar via ring-touch-design
- Visning av överföringsfrekvens och spänning i fordonet
- Biladdare med en USB-A- och en USB-C-PD-anslutning

Mått/vikt:

- Mått: 44 x 78 x 43 mm (B/H/D)
- Vikt: 37 g

Information om överensstämmelse

Härmed intygar företaget Telestar GmbH att följande enhet uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta bestämmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU + 2015/863/EU, RE-direktivet 2014/53/EU samt REACH 1907/2006:

TELESTAR FM-T1 (art.nr. 5700002)

Företaget har en försäkring om överensstämmelse för dessa produkter:
Företaget TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Försäkring om överensstämmelse kan laddas ner från vår hemsida:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Ansvarsfriskrivning

Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel, tryckfel eller felaktiga uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tekniska vidareutvecklingar. Användningen sker på eget ansvar.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de