

TELESTAR[®]

FM-T2



Skanuj, aby uzyskać instrukcje w innych językach

1. Sicherheitshinweise

- Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci.
- Używać wyłącznie zalecanego adaptera do gniazda zapalniczki.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, temperaturą powyżej 50°C i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie w pojeździe, konieczne jest solidne zamocowanie urządzenia.
- Nie należy przykrywać urządzenia ani wystawiać go na działanie wody lub źródeł ciepła.
- Połączenia radiowe (DAB+/FM, Bluetooth) mogą być zakłócone przez przeszkody lub zakłócenia.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i czyścić je wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie należy używać środków czyszczących ani płynów.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.




Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy go bezpłatnie zwrócić do gminnych punktów zbiórki lub do sklepów. Wymowane zużyte baterie i akumulatory należy przed oddaniem oddzielić i zutylizować.

2. Zakres dostawy

- TELESTAR FM-T2
- Instrukcja obsługi

3. Oznaczenia



1. Złącze ładowania QC3.0
2. Złącze PD20W
3. Wskaźnik LED
4. Przycisk podświetlenia
5. Poprzedni utwór
6. Styk metalowy
7. Mikrofon
8. Następny utwór
9. Multifunkcyjne pokrętko
10. Wielokolorowe podświetlenie otoczenia

4. Podstawowa obsługa

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej. Wyświetlacz zaświeci się i pokaże stan uruchomienia oraz napięcie akumulatora, a także poinformuje, czy napięcie jest w normie. Jednocześnie włączy się tryb bezprzewodowy.
2. Włącz radio samochodowe i ręcznie ustaw częstotliwość FM, która jest jak najmniej zakłócana przez silne sygnały radiowe. Wybierz tę samą częstotliwość również w nadajniku FM, aby móc słuchać muzyki z odtwarzacza przez radio samochodowe.

Uwaga: Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy dokładnie dobrać częstotliwość nadajnika do wolnej częstotliwości radia.

5. Funkcja ostrzegania o napięciu

W pojazdach 12 V odchylenie napięcia występuje, gdy napięcie jest niższe niż 11,5 V lub wyższe niż 14,9 V. W pojazdach 24 V napięcia poniżej 23,1 V lub powyżej 27,3 V są uważane za nieprawidłowe.

Funkcja ostrzegania o napięciu niezawodnie informuje o stanie akumulatora pojazdu.

6. Połączenie bezprzewodowe (Bluetooth)

Podczas pierwszego użycia należy ręcznie sparować smartfon z urządzeniem:

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki.
2. Włącz Bluetooth w smartfonie i wyszukaj „FM-T2”.
3. Po pomyślnym sparowaniu połączenie będzie nawiązywane

automatycznie.

4. Po nawiązaniu połączenia można odtwarzać pliki muzyczne ze smartfona.

Automatyczne połączenie:

Po następnym włączeniu urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym smartfonem. (Najpierw włącz funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie urządzenie).

7. Zestaw głośnomówiący (telefonii Bluetooth)

1. Odbieranie połączenia: krótkie naciśnięcie przycisku połączenia (☎).
2. Rozłączanie połączenia: krótkie naciśnięcie przycisku połączenia (☎) podczas rozmowy.
3. Odrzucanie połączenia: długie naciśnięcie przycisku połączenia (☎) podczas połączenia przychodzącego.
4. Wybieranie ostatniego numeru: dwukrotne krótkie naciśnięcie przycisku połączenia (☎).

8. Regulacja głośności

Obróć pokrętko (⌚) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: zmniejszenie głośności

Obróć pokrętko (⌚) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: zwiększenie głośności

Uwaga: Najpierw ustaw maksymalną głośność w smartfonie i nadajniku, a następnie wyreguluj głośność w radiu samochodowym – w ten sposób uzyskasz najlepszą jakość dźwięku.

9. Ustawienie częstotliwości

Naciśnij i przytrzymaj pokrętko wielofunkcyjne, aż wyświetlacz częstotliwości zacznie migać. Następnie użyj pokrętki, aby zmienić częstotliwość.

10. Kolorowe oświetlenie nastrojowe

Krótkie naciśnięcie przycisku światła w celu włączenia/ wyłączenia oświetlenia LED i zmiany trybu:

1. Efekt tęczy
2. Oddychające światło

11. Funkcja ładowania samochodu

- Złącze USB: nadaje się do ładowania, jeśli używany jest kabel służący wyłącznie do ładowania (bez przesyłania danych).
- Złącze PD (USB-C): szybkie ładowanie kompatybilnych urządzeń.
- Złącze QC3.0: szybkie ładowanie urządzeń mobilnych za pomocą technologii Quick Charge.

Dane techniczne

Charakterystyka działania:

- Nadajnik FM Bluetooth
- Materiał: ABS + metal
- Zakres częstotliwości: 87,5–108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (maks. zasięg 5 m)
- Wyjścia:
 - USB-A 3.0 (QC): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)
 - USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 W)
- Napięcie wejściowe: 12 V–24 V (odpowiednie dla samochodów osobowych, ciężarowych itp.)
- Sterowanie głosowe: obsługa Siri, Google Assistant, Bixby itp.
- Protokoły: A2DP, AVRCP, HFP, HSP itp.
- Funkcja głośnomówiąca: wbudowany mikrofon, łatwe przełączanie między trybem prywatnym a głośnomówiącym
- Oświetlenie ambientowe LED: 2 tryby (tęcza, pulsujące), regulowane za pomocą pierścienia dotykowego
- Wyświetlanie częstotliwości transmisji i napięcia pokładowego
- Ładowarka samochodowa z jednym złączem USB-A i jednym złączem USB-C-PD

Wymiary / waga:

- Wymiary: 44 x 78 x 43 mm (szer./wys./gł.)
- Waga: 37 g

Informacje dotyczące zgodności

Niniejszym firma Telestar GmbH oświadcza, że poniższe urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi przepisami dyrektywy RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE, dyrektywy RE 2014/53/UE oraz REACH 1907/2006:

TELESTAR FM-T1 (nr art. 5700002)

Deklaracja zgodności dla tych produktów znajduje się w siedzibie firmy: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza instrukcja obsługi została sporządzona z najwyższą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, błędy drukarskie lub nieprawidłowe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń technicznych. Korzystanie z urządzenia odbywa się na własną odpowiedzialność.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Faks: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de