

TELESTAR[®]

FM-T2



Scannen für Anleitung
in weiteren Sprachen

1. Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.
- Non lasciare il dispositivo incustodito in prossimità di bambini.
- Utilizzare solo l'adattatore consigliato per l'accendisigari.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità, da temperature superiori a 50 °C e dalla luce solare diretta.
- Per un utilizzo sicuro all'interno del veicolo è necessario fissarlo saldamente.
- Non coprire l'apparecchio e tenerlo lontano da fonti di acqua o calore.
- Le connessioni radio (DAB+/FM, Bluetooth) possono essere disturbate da ostacoli o interferenze.
- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e pulirlo solo con un panno morbido e asciutto, senza utilizzare detersivi o liquidi.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.




I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere restituiti gratuitamente ai centri di raccolta comunali o ai rivenditori. Le batterie e gli accumulatori rimovibili devono essere rimossi e smaltiti separatamente prima della consegna.

2. Contenuto della fornitura

- TELESTAR FM-T2
- Manuale d'uso

3. Denominazioni



1. Connettore di ricarica QC3.0
2. Connettore PD20W
3. Indicatore LED
4. Tasto luce
5. Titolo precedente
6. Contatto metallico
7. Microfono
8. Titolo successivo
9. Manopola multifunzione
10. Illuminazione ambientale multicolore

4. Funzionamento di base

1. Collegare il dispositivo all'accendisigari dell'auto. Il display si illumina e mostra lo stato di avvio e la tensione della batteria, indicando se la tensione è normale. Contemporaneamente viene attivata la modalità wireless.
2. Accendere l'autoradio e sintonizzarsi manualmente su una frequenza FM il più possibile libera da segnali radio forti. Selezionare la stessa frequenza anche sul trasmettitore FM, in modo da poter ascoltare la musica del lettore tramite l'autoradio.

Nota: Per ottenere una qualità audio ottimale, sintonizzare la frequenza del trasmettitore esattamente su una frequenza libera della radio.

5. Funzione di avviso di tensione

Nei veicoli a 12 V si ha una variazione di tensione quando la tensione è inferiore a 11,5 V o superiore a 14,9 V. Nei veicoli a 24 V, tensioni inferiori a 23,1 V o superiori a 27,3 V sono considerate anomale.

La funzione di avviso di tensione fornisce informazioni affidabili sullo stato della batteria del veicolo.

6. Connessione wireless (Bluetooth)

Al primo utilizzo, collegare manualmente lo smartphone al dispositivo:

1. Collegare il dispositivo all'accendisigari.
2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone e cercare „FM-T2“.
3. Una volta completato l'accoppiamento, la connessione verrà

- stabilita automaticamente in futuro.
4. Una volta connesso, è possibile riprodurre i file musicali dallo smartphone.

Connessione automatica:

All'accensione successiva, il dispositivo si connette automaticamente all'ultimo smartphone collegato. (Attivare prima la funzione Bluetooth del telefono e poi il dispositivo).

7. Vivavoce (telefonia Bluetooth)

1. Rispondere a una chiamata: premere brevemente il tasto di chiamata (☎).
2. Terminare una chiamata: premere brevemente il tasto di chiamata (☎) durante la conversazione.
3. Rifiutare una chiamata: premere a lungo il tasto di chiamata (☎) quando si riceve una chiamata.
4. Comporre l'ultimo numero: premere due volte brevemente il tasto di chiamata (☎).

8. Regolazione del volume

Ruotare la manopola (☎) in senso antiorario: ridurre il volume.
Ruotare la manopola (☎) in senso orario: aumentare il volume.

Nota: Per ottenere la migliore qualità audio, impostare prima il volume dello smartphone e del trasmettitore al massimo, quindi regolare il volume dell'autoradio.

9. Impostare la frequenza

Premere a lungo il pulsante rotante multifunzione fino a quando l'indicatore di frequenza lampeggia. Quindi utilizzare la manopola per modificare la frequenza.

10. Illuminazione d'ambiente colorata

Premere brevemente il tasto luce per accendere/spegnere l'illuminazione a LED e cambiare modalità:

1. Effetto arcobaleno
2. Luce che respira

11. Funzione di ricarica per veicoli

- Porta USB: adatta alla ricarica se si utilizza un cavo di ricarica puro (senza trasferimento dati).
- Porta PD (USB-C): ricarica rapida dei dispositivi compatibili.
- Porta QC3.0: ricarica rapida dei dispositivi mobili con tecnologia Quick Charge.

Dati tecnici

Caratteristiche prestazionali:

- Trasmettitore FM Bluetooth
- Materiale: ABS + metallo
- Gamma di frequenza: 87,5-108,0 MHz
- Bluetooth 5.3 (portata massima 5 m)
- Uscite:
 - USB-A 3.0 (QC): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 Watt)
 - USB-C (PD): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (20 Watt)
- Tensione di ingresso: 12 V-24 V (adatto per auto, camion, ecc.)
- Comando vocale: supporto per Siri, Google Assistant, Bixby ecc.
- Protocolli: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, ecc.
- Funzione vivavoce: microfono integrato, facile passaggio tra modalità privata e vivavoce
- Illuminazione ambientale a LED: 2 modalità (arcobaleno, respirazione), regolabile tramite design touch ad anello
- Visualizzazione della frequenza di trasmissione e della tensione di bordo
- Caricabatteria per auto con una porta USB-A e una porta USB-C-PD

Dimensioni / Peso:

- Dimensioni: 44 x 78 x 43 mm (L/A/P)
- Peso: 37 g

Informazioni sulla conformità

Con la presente, la società Telestar GmbH dichiara che il seguente dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE, della direttiva RE 2014/53/UE e del regolamento REACH 1907/2006:

TELESTAR FM-T1 (codice articolo 5700002)

La dichiarazione di conformità relativa a questi prodotti è disponibile presso la ditta:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
La dichiarazione di conformità può essere scaricata dalla nostra homepage:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Esclusione di responsabilità

Il presente manuale d'uso è stato redatto con la massima cura. Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, refusi o indicazioni errate. Con riserva di modifiche e sviluppi tecnici. L'utilizzo avviene sotto la propria responsabilità.

Version 1.0 (07/2025)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefono: 09771 / 63567-200 Fax: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de